



Remalj, för lagning av emalj, 8 ml tub

RSK 7319677



Tub med 8 ml. Vit. Remalj för lagning av emaljskador i badkar, tvättställ mm. Bruksanvisning: putsa det skadade området med smärgelduk för att få bort eventuell rost. Avfetta därefter ytan med T-sprit eller liknade. Stryk på ett tunt lager av Remaljlacken och låt torka. Upprepa behandlingen tills fullgod täckning uppnåtts. Dammtorr ca 15 min, klubbfri ca 1 timme. Genomhärdad efter 24 timmar.

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	<b>RSK nummer</b>	<b>Material</b>
8ml	7319677	Lack
<b>Version</b>	<b>Artikelns färg</b>	<b>Funktion</b>
lämplig för badkar, tvättställ	Vit	För lagning av emaljskador